

## **Воздушные завесы**

без нагрева

SA1 7500/10500/14000/16500/17250 Z



---

## **Паспорт. Руководство по эксплуатации**



**SA1 7500 Z РЭ**

## **Содержание**

1. Назначение .....	3
2. Условия эксплуатации .....	3
3. Технические характеристики .....	3
4. Устройство и порядок работы .....	9
5. Указание мер безопасности .....	9
6. Комплект поставки .....	9
7. Требования к установке и подключению .....	9
8. Контроль за работой завесы .....	12
9. Техническое обслуживание .....	13
10. Транспортировка и хранение .....	14
11. Возможные неисправности и методы их устранения .....	14
12. Утилизация .....	14
13. Гарантийные обязательства .....	14
14. Свидетельство о приемке .....	16
15. Свидетельство о подключении .....	16

## **Информация для потребителя**

Настоящий документ («Паспорт. Руководство по эксплуатации», далее - РЭ) воздушной завесы предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с её устройством и работой, основными техническими данными и характеристиками, а также служит руководством по монтажу, обслуживанию, эксплуатации, транспортированию и хранению.

Прежде чем приступить к монтажу и эксплуатации оборудования следует внимательно ознакомиться с настоящим РЭ.

Изготовитель сохраняет за собой право на изменение изделий и их соответствующих технических данных, содержащихся в данном издании, в любое время и без предварительного уведомления.

### **1. Назначение**

Воздушная завеса (далее – завеса) предназначена для защиты открытого проема (двери, ворота) от проникновения холодного наружного воздуха внутрь здания, а также для разделения зон с различной температурой путем создания струйной воздушной преграды или смешения потоков.

В зимнее время завеса защищает проемы отапливаемых помещений. В летнее время завеса может быть использована для защиты кондиционируемого помещения от проникновения внутрь теплого наружного воздуха, пыли и насекомых, а также круглый год для защиты холодильных камер.

### **Расшифровка маркировки**

	SA	1	XXXX	Z
Наименование серии оборудования SchwankAir				
Номер серии				
Модель (расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч)				
Воздушная завеса				

### **2. Условия эксплуатации**

Температура окружающего воздуха, °C	-20 ...+40
Относительная влажность воздуха при температуре 25°C не более, %	80
Содержание пыли и других примесей в воздухе не более, мг/м <sup>3</sup>	10

Не допускается присутствие в воздухе веществ, агрессивных по отношению к углеродистым стальям (кислоты, щелочи), липких и горючих веществ, а также волокнистых материалов (смолы, технические и естественные волокна).

Допустимость эксплуатации завес в помещениях той или иной категории взрывопожароопасности определяется проектантом по соответствуанию технических характеристик изделия (разделы 3-5 РЭ) требованиям нормативной документации (НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности», ПУЭ и др.)

### **3. Технические характеристики**

Технические характеристики приведены в таблице 1.

Класс защиты от поражения электрическим током 1.

Степень защиты в стандартном исполнении – IP44, по запросу – IP54.

Драгоценные металлы отсутствуют.

Установленный срок службы завес Тсл.у.=15 лет.

**Таблица 1. Технические характеристики завес SA1 Z**

Модель завесы	7500 Z	10500 Z	14000 Z	16500 Z	17250 Z
Параметры питающей сети, В/Гц	220/50		380/50		
Частота вращения, об/мин	1350	1350	1350	900	900
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /ч	7 500	10 500	14 000	16 500	17250
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с	12	14	15,5	16	10
Эффективная длина струи, м	4,5	4,5	7	7	12
Максимальная длина струи*, м	8	8	10	10	20
Габаритные размеры, мм	См. рис. 3.1-3.5				
Масса, кг	85	100	110	150	165
Максимальный ток, А	2,3	6,0	3,5	4,1	4,1
Потребляемая электрическая мощность, Вт	410	1060	1850	2200	2200
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А)	58	58	58	58	58
Минимальная температура всасываемого воздуха, °C	-20	-20	-20	-20	-20

\* - максимальная длина струи может служить оценкой допустимой высоты установки верхней завесы или ширины (полужирины) проема боковой завесы только для «мягких» наружных условий ( $t_h \geq 0$  °C, ветер 1 м/с) и сбалансированной приточно-вытяжной вентиляции. Любое ужесточение условий уменьшает максимальную длину струи.




Рисунок 3.1. Габаритные и присоединительные размеры SA1 7500/10500 Z (правое исполнение)




Рисунок 3.2. Габаритные и присоединительные размеры SA1 7500/10500 Z (левое исполнение)




Рисунок 3.3. Габаритные и присоединительные размеры SA1 14000/16500 Z (правое исполнение)




Рисунок 3.4. Габаритные и присоединительные размеры SA1 14000/16500 Z (левое исполнение)




Рисунок 3.5. Габаритные и присоединительные размеры SA1 17250 Z

## Примеры установки завес




Рисунок 3.6 Установка завесы SA1 7500/10500/14000/16500 Z горизонтально над проемом




Рисунок 3.7 Установка завесы SA1 7500/10500/14000/16500 Z вертикально сбоку от проема




Рисунок 3.8 Установка завесы SA1 17250 Z горизонтально над проемом




Рисунок 3.9 Установка завесы SA1 17250 Z вертикально сбоку от проема

## **4. Устройство и порядок работы**

Следует помнить, что выбор параметров завесы зависит от многих особенностей помещения и проема. Рекомендации по выбору и установке завес должен давать проектант-специалист по вентиляции и отоплению.

Завеса имеет прочный корпус, изготовленный из оцинкованной стали. Воздух всасывается осевыми вентиляторами, расположенными на верхней (задней) стенке корпуса и выбрасывается в виде струи через сопло в нижней (передней) стенке корпуса.

Угол выхода струи по отношению к плоскости проема 30°: при защите отапливаемого помещения – в сторону улицы, при защите холодильных камер и кондиционируемых помещений в сторону защищаемого помещения.

Электрические схемы завес приведены на рис. 7.1, 7.2.

Заводом-изготовителем могут быть внесены конструктивные изменения, не ухудшающие качество и надежность завесы, которые не отражены в настоящем РЭ.

Если смотреть на проем из помещения, то вертикальная завеса SA1 7500/10500/14000/16500 Z слева от проема имеет левое исполнение, завеса справа от проема – правое исполнение. Завод-изготовитель выпускает завесы только левого исполнения. Завесы правого исполнения переделываются из левого исполнения на месте монтажа. При переделке левой завесы в правую, необходимо:

- По периметру открутить выходное сопло от корпуса завесы.
- Повернуть выходное сопло на 180°.
- Прикрутить выходное сопло по периметру к корпусу завесы.

Завесы SA1 17250 Z имеют единственное исполнение.

## **5. Указание мер безопасности**

При эксплуатации завесы необходимо соблюдать Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

Работы по обслуживанию завес должен проводить специально подготовленный электротехнический персонал.

Запрещается эксплуатация завесы без заземления. Болт заземления находится внутри корпуса.

Внутренней коммутацией болт заземления соединен с клеммной колодкой.

Запрещается проводить работы по обслуживанию завесы без снятия напряжения и до полного остывания ее нагревающих элементов.

Запрещается эксплуатировать в отсутствие персонала.

**После выключения завесы пультом управления, завеса остается в «режиме ожидания», т.е. под напряжением. Для полного отключения необходимо обесточить завесу на силовом щите потребителя.**

## **6. Комплект поставки**

Воздушная завеса – 1 шт.

Паспорт. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Крепежные кронштейны – 1 комплект.

## **7. Требования к установке и подключению**

При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001).

К установке и монтажу завес допускается квалифицированный, специально подготовленный электротехнический персонал.

Крепежные размеры показаны на рис. 3.1-3.5.

Завесы крепятся к потолку или к несущей конструкции при помощи кронштейнов, входящих в комплект поставки.

Питание завес SA1 7500/10500 Z осуществляется от однофазной сети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Электрическое подключение необходимо выполнить 3-х жильным кабелем 3x1 мм<sup>2</sup>: жила «1» - фаза, жила «2» - «ноль», жила «3» - заземление.

Питание завес SA1 14000/16500/17250 Z осуществляется от трехфазной сети 380В/50 Гц. Электрическое подключение необходимо выполнить 4-х жильным кабелем 4x1,5 мм<sup>2</sup>: жила «1» - фаза 1, жила «2» - фаза 2, жила «3» – фаза 3, жила 4 – «заземление».

Для запуска завесы, требуется подвести управляющий однофазный сигнал 220 В/50 Гц, к клеммам A1, A2 магнитного пускателя.

Подключение к сети осуществляется через автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО) 100 мА. Схемы подключения завес показаны на рис. 7.1, 7.2. Электрическое подключение завес осуществляется в распределительной коробке, смонтированной на корпусе завесы.

Подключение к сети осуществляется в соответствии с правилами эксплуатации электроустановок.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатация завесы без заземления.

**Внимание!** После транспортирования или хранения завесы при отрицательных температурах, следует выдержать завесу в помещении, где предполагается ее эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.




Рисунок 7.1 Электрическая схема SA1 7500/10500 Z




Рисунок 7.2 Электрическая схема SA1 14000/16500/17250 Z

M1, M2, M3 – электродвигатели вентиляторов.

## 8. Контроль за работой завесы

При нормальной эксплуатации завеса требует технического обслуживания в соответствии с разделом 9.

Необходимо ежемесячно проверять электрические соединения завесы для выявления ослаблений, подгораний, окисления. Ослабления устранить, подгорания и окисления зачистить.

Исправность завесы определяется внешним осмотром (отсутствие шума и вибраций при работе вентилятора).

## **9. Техническое обслуживание**

Для обеспечения надежной и эффективной работы воздушных завес, повышения их долговечности необходим правильный и регулярный технический уход.

Устанавливаются следующие виды технического обслуживания завес:

- техническое обслуживание №1 (ТО-1), через 150-170 ч;
- техническое обслуживание №2 (ТО-2), через 600-650 ч;
- техническое обслуживание №3 (ТО-3), через 2500-2600 ч. но не реже 1 раза в год;
- техническое обслуживание №4 (ТО-4), через 5000-5200 ч. но не реже 1 раза в 2 года.

Все виды технического обслуживания проводятся по графику вне зависимости от технического состояния завес.

Уменьшать установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания не допускается.

Эксплуатация и техническое обслуживание завес должно осуществляться специально-подготовленным персоналом.

При ТО-1 производятся:

- внешний осмотр с целью выявления механических повреждений;
- проверка состояния болтовых, сварных соединений;
- проверка сопротивления заземления изделия;
- очистка наружной поверхности завесы.

При ТО-2 производятся:

- ТО-1;
- проверка сопротивления изоляции завесы;
- проверка тока потребления электродвигателей завесы;
- проверка уровня вибрации и шума (органолептически).

При ТО-2 производятся:

- ТО-1;
- проверка сопротивления изоляции завесы;
- проверка тока потребления электродвигателей завесы;
- проверка уровня вибрации и шума (органолептически).

При ТО-3 производятся:

- ТО-2;
- проверка состояния и крепление рабочего колеса;
- очистка рабочего колеса от загрязнений (без демонтажа);
- осмотр резиновой втулки рабочего колеса на наличие микротрещин;
- протяжка клемм, проверка отсутствия подгораний и окислений.

При ТО-4 производятся:

- ТО-3;
- Очистка блока пускателей от загрязнений (пылесосом).

Предприятие-потребитель должно вести учет технического обслуживания по форме, приведенной в таблице 9.1.

**Таблица 9.1 Учет технического обслуживания**

Дата	Количество часов работы с начала эксплуатации	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии изделия	Должность, фамилия, подпись ответственного лица

## **10. Транспортировка и хранение**

Завесы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С и среднемесячной относительной влажности 80% (при 25 °С) в соответствии с манипуляционными знаками на упаковке. Исключаются удары и перемещения внутри транспортного средства.

Завесы должны храниться в упаковке изготовителя в помещении от минус 50 °С до плюс 50 °С и среднемесячной относительной влажности 80 % (при 25 °С).

## **11. Возможные неисправности и методы их устранения**

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в табл. 11.1.

При устранении неисправностей необходимо соблюдать меры безопасности (раздел 5).

**Таблица 11.1**

Характер неисправности и ее внешнее проявление	Вероятная причина	Метод устранения
Завеса не включается	Отсутствует напряжение в сети	Проверить напряжение по фазам
	Неисправность кабеля питания	Проверить целостность кабеля питания, неисправный заменить

## **12. Утилизация**

Утилизация завесы после окончания срока эксплуатации не требует специальных мер безопасности и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

## **13. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок на поставляемое Оборудование – 24 месяца с момента поставки. При этом Поставщик вправе отказать Покупателю в предоставлении гарантии в случае пуско-наладки Оборудования не авторизованной Поставщиком сервисной организацией.

Ввод Оборудования в эксплуатацию должен быть подтвержден соответствующими актами, подписанными Покупателем и сервисной организацией, авторизованной Поставщиком (далее – сервисная организация).

При обнаружении в течение гарантийного срока скрытых недостатков Оборудования, не выявленных во время приемки его Покупателем, в том числе, недостатков, которые не могли быть обнаружены до сборки и монтажа Оборудования, Покупатель извещает Поставщика об этом в течение 3 рабочих дней после обнаружения недостатков, путем соответствующего уведомления посредством электронной почты с подтверждением прочтения, по адресу, указанному в п. 14 РЭ, с указанием выявленных недостатков, а также обстоятельств выхода из строя.

При получении извещения об обнаружении дефекта в поставленном оборудовании Поставщик по согласованию с Покупателем направляет письмо-уведомление в сервисную организацию, о необходимости принять все меры для дефектации Оборудования и составления плана-графика ремонта.

В случае, признания Поставщиком дефектов Оборудования гарантийным случаем, все расходы по дефектации, ремонту Оборудования и стоимости запчастей несет Поставщик. В случае, признания Поставщиком дефектов Оборудования не гарантийным случаем, все расходы по дефектации, ремонту Оборудования и стоимости запчастей несет Покупатель. Гарантийный ремонт осуществляется силами сервисной организации.

Покупатель по согласованию с Поставщиком (при помощи телефонных переговоров и/или связи по электронной почте; адрес электронной почты Поставщика см. в п. 14 РЭ) вправе проводить диагностику и ремонт своими силами или на территории Поставщика по адресу, указанному в п. 14 РЭ. В случае признания Поставщиком дефектов Оборудования гарантийным случаем, все расходы по дефектации, ремонту Оборудования, стоимости запчастей и транспортировке до склада Поставщика несет Поставщик. В случае, признания Поставщиком дефектов Оборудования не гарантийным случаем, все расходы по дефектации, ремонту Оборудования, стоимости запчастей и транспортировки до склада Поставщика несет Покупатель.

Поставщик не несет ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:

1. В результате несоблюдения условий хранения на складах Покупателя;
2. В результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений в Оборудование без письменного согласия Поставщика;
3. В результате нарушений правил или условий монтажа, эксплуатации и обслуживания;
4. В результате нарушения технических условий наладки и эксплуатации, или же нарушения сроков технического обслуживания Оборудования (см. п. 9);
5. В результате нарушение режимов работы Оборудования или использования его не по назначению;
6. Ввиду любого явления, причинившего Оборудованию ущерб или повреждение, в том случае, когда риск такого ущерба должен нести Покупатель;
7. В случае, использования Оборудования в помещениях, в которых содержание пыли и других примесей в воздухе превышает 10 мг/м<sup>3</sup>, а также в помещениях, в которых присутствует в воздухе капельная влага, вещества, агрессивные по отношению к углеродистым стальям, алюминию и меди, липкие либо волокнистые вещества.

Если для устранения таких дефектов Покупатель воспользуется услугами Поставщика или сервисной организации, то все расходы, связанные с этим, оплачиваются Покупателем.

Гарантия не предусматривает ответственность Поставщика за потерянное время, причиненное неудобство, потерю мобильности или какой-либо иной ущерб, причиненный Вам (или другим лицам) в результате дефекта, на который распространяется гарантийное обязательство, либо ущерба, являющегося следствием этого дефекта.

Покупатель теряет право на гарантийное обслуживание в случае:

1. Самостоятельного выполнения ремонтных работ Оборудования, не согласованного с Поставщиком и повлекшим вывод его из строя.
2. Выполнения работ по разборке и сборке Оборудования (блоков, узлов) не связанных с внешним подключением.
3. Нарушения требований технического описания или инструкции.

**Внимание:** рекламации без технического акта и РЭ на изделие с заполненным свидетельством о подключении не принимаются!

#### **14. Свидетельство о приемке**

Воздушная завеса SA 1 \_\_\_\_\_

Заводской номер: \_\_\_\_\_

изготовлена и принята в соответствии с требованиями ТУ 3696-015-44708510-2016, признана годной к эксплуатации

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

(Фамилия, подпись лица, ответственного за приемку)

место печати ОТК

Предприятие-изготовитель: АО «Сибшвант»

Адрес: ул. Ветеранов труда, 60, стр. 3, г. Тюмень, Россия, 625031  
+7 (3452) 38-88-60,

[info@schwank.ru](mailto:info@schwank.ru) [www.schwank.ru](http://www.schwank.ru)

#### **15. Свидетельство о подключении**

Воздушная завеса SA1 \_\_\_\_\_

Заводской номер: \_\_\_\_\_

подключено к электрической сети специалистом

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

имеющим \_\_\_\_\_ группу по электробезопасности, подтверждающий  
документ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

(Подпись)

Воздушную завесу в эксплуатацию принял:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Должность)

(Подпись)

(ФИО)

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

■ Schwank

крупная немецкая машиностроительная компания,

**основана в 1933 году.**

Штаб-квартира в городе Кельн, Германия.

Собственные передовые технологии в производстве  
инфракрасных газовых обогревателей.

АО «Сибшванд» - производство Schwank в России.

Климатическое оборудование для промышленных и  
коммерческих зданий и помещений:

- инфракрасные излучатели
- воздушные завесы
- воздухонагреватели
- тепловые насосы

**Комплексные и индивидуальные решения по  
созданию благоприятного микроклимата помещений  
от проекта до пусконаладки.**

■ Ваши замечания и предложения присылайте по адресу:

ул. Ветеранов Труда, 60, стр. 3, г. Тюмень, 625031

тел. +7 (3452) 38-88-60 email: [info@schwank.ru](mailto:info@schwank.ru)

Вся техническая документация нашей продукции в свободном доступе на [schwank.ru](http://schwank.ru)

Schwank Group in:

Germany, Russia, Austria, Benelux, Canada, China, Czech Republic, Poland, Slovakia, United Kingdom, Romania, USA

АО «Сибшванд»  
 завод Schwank  
 ул. Ветеранов  
 Труда, 60, стр.3,  
 г. Тюмень, 625031

ОГРН 1027200839852  
 ИНН 7202067917  
 КПП 720301001

[www.schwank.ru](http://www.schwank.ru)  
[info@schwank.ru](mailto:info@schwank.ru)

Приемная  
+7 (3452) 38-88-60  
Отдел продаж  
+7 (3452) 38-88-66  
+7 (3452) 38-88-65  
Отдел сервиса  
+7 (3452) 38-88-67